

















ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

<p>Se la centrale è in Stato di Allarme -Avvisatori ottico-acustici attivi -LED Incendio acceso -Buzzer acceso</p>	<p>Premere OK + codice utente + OK per accedere a livello 2. Premere  Tacitazione per spegnere il buzzer. Se si desidera spegnere gli avvisatori ottico acustici: Premere  Test Avvisatori. Per visualizzare tutti i messaggi di allarme presenti: Se è presente più di un messaggio, il LED  Lista Incendi è acceso fisso o lampeggia. Premere  Lista Incendi per visualizzare l'evento successivo. 20 secondi di inattività fanno comparire nuovamente il primo evento. Una volta risolte le condizioni che hanno generato l'allarme: Eseguire la procedura di ripristino.</p>
<p>Accettazione -LED Test Avvisatori acceso fisso -Buzzer acceso Ricognizione -LED Test Avvisatori lampeggiante -Buzzer acceso</p>	<p>Premere OK + codice utente + OK per accedere a livello 2. Premere  Test Avvisatori entro il termine del tempo di accettazione per passare alla fase di ricognizione. Effettuare una ricognizione per controllare che non si tratti di un falso allarme. Per annullare l'allarme: Tornare presso la centrale ed effettuare una procedura di ripristino entro il termine del tempo di ricognizione. Per confermare l'allarme: Se si è ancora in fase di accettazione, premere  Test Avvisatori per passare alla fase di ricognizione. Premere  Test Avvisatori per tacitare i segnalatori attivi. Premere  Test Avvisatori per attivare tutti i segnalatori. In alternativa, lasciare scadere un timer.</p>
<p>Se la centrale è in Stato di Guasto -LED Guasto acceso -Buzzer acceso</p>	<p>Premere OK + codice utente + OK per accedere a livello 2. Premere  Tacitazione per spegnere il buzzer. Premere  Ripristino. Se i guasti vengono nuovamente segnalati: Premere  Tacitazione per spegnere il buzzer. Se è presente più di un messaggio, il LED  Lista Guasti è acceso fisso o lampeggia. Premere  Lista Guasti per visualizzare l'evento successivo. Comunicare la presenza dei guasti a un manutentore autorizzato. Seguire le sue istruzioni e coordinare un intervento di riparazione. Premere ESC per tornare a livello 1.</p>
<p>Procedura di Ripristino</p>	<p>Serve a cancellare gli eventi di allarme, guasto e richiesta manutenzione esistenti e per annullare il conto alla rovescia in fase di accettazione/ricognizione. Premere OK + codice utente + OK per accedere a livello 2. Se i segnalatori sono attivi, premere  Test Avvisatori. Premere  Ripristino. Premere ESC per tornare a livello 1.</p>
<p>Procedura di Evacuazione</p>	<p>Serve a far entrare manualmente la centrale in stato di allarme. Premere OK + codice utente + OK per accedere a livello 2. Premere  Test Avvisatori. Premere ESC per tornare a livello 1.</p>

Una copia di questa pagina va conservata presso ogni tastiera.