



## TELECAMERE LINEA PRO V. 5.1.X

### Inserimento password avanzata

#### 1. ACCESSO ALLA TELECAMERA DA WEB PAGE

A partire dalla versione firmware 5.1, per l'accesso alla web page di telecamere della linea PRO è necessario impostare una password dotata di sicurezza elevata.

- accedere alla web page della telecamera
- accettare l'informativa privacy
- spuntare la casella **Attiva utente Onvif** in caso di DVR/NVR di terze parti

**Dispositivo attivato**

Nome Utente

Attiva utente Onvif

Nuova Password

8 ~ 16 caratteri; È necessario includere numeri, caratteri speciali, lettere maiuscole e lettere minuscole.

Conferma Password

- inserire la nuova password

La password dovrà essere composta da un minimo di 8 a un massimo di 16 caratteri. Sarà necessario includere numeri, caratteri speciali, lettere maiuscole e minuscole.

- confermare la password
- premere OK

**Domanda di sicurezza**

Domanda di sicurezza 1

Risposta

Domanda di sicurezza 2

Risposta

Domanda di sicurezza 3

Risposta

- per recuperare la password in seguito, selezionare 3 domande di sicurezza e impostare le relative risposte
- premere OK

È richiesto l'accesso alla telecamera con password a sicurezza elevata nei casi seguenti:

- accesso a telecamera connessa a un DVR;
- accesso a telecamera connessa a un NVR in uplink;
- accesso a telecamera da web page.

Di seguito sono riportati alcuni casi particolari.

#### 2. TELECAMERA CONNESSA A UN NVR IN UPLINK

Se si utilizza il software IP Manager, è possibile impostare la stessa password avanzata per più telecamere.

- accedere al software IP Manager
- visualizzare la colonna **Activated State** (fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione delle colonne e selezionare "Activated State")
- selezionare tutte le telecamere per le quali, nella colonna **Activated State**, è riportato "Not Activated"

Batch Set Image	Batch Set Zone	Date and Time	Activate
-----------------	----------------	---------------	----------

New PWD

Confirm PWD

- cliccare sulla tab **Activate** nella parte bassa della pagina
- inserire la nuova password nel campo **New PWD**
- inserire nuovamente la password nel campo **Confirm PWD**
- premere il pulsante **Activate**

Alla connessione con la telecamera, sarà richiesto di accettare l'informativa privacy e di impostare domande e risposte di sicurezza.


### 3. TELECAMERA CONNESSA A UN NVR IN MODALITÀ POE


Se la telecamera è connessa a un NVR in modalità PoE, per accedere a funzioni disponibili direttamente nei menu dell'NVR non è richiesto di impostare una password a sicurezza elevata. Se invece si vuole accedere a funzioni disponibili nella web page della telecamera (e quindi non nell'interfaccia dell'NVR), è necessario:

- da browser Chrome, accedere alla pagina web dell'NVR

Ricerca e Backup	Analisi Intelligente	Pannello Funzioni
------------------	----------------------	-------------------

Pannello Funzioni ▶ Porta

Porta	
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
Porta HTTPS	<input type="text" value="443"/>
Porta Server	<input type="text" value="6036"/>
Porta POS	<input type="text" value="9036"/>
<input type="checkbox"/> Abilita virtual host	

- in **Pannello Funzioni > Network > Porta**, attivare la funzione **Abilita virtual host**
- in **Pannello Funzioni > Gestione camera > Mod. Camera**, cliccare sull'icona  relativa alla telecamera
- impostare la password da web page come descritto in precedenza (capitolo 1)